ACDCJA EXPERT CHARGER

取扱説明書

このたびはACDCをエキスパートチャージャーをお買いあげいただき、ありがとうございました。
本品をご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ正しく操作してください。
お読みになった後も、後日ご参照いただけるよう必ず保管しておいてください。

※本機でパウルバッテリーを充電することはできません。

Radio Control Parts
ABC HOBBY

目　録

1	特長・データ	2ページ
2	使用上の注意	2ページ
3	各部の名称・付属部品	3ページ
4	バッテリーの種類	4ページ
5	充電方法	5ページ
6	常に満充電	6ページ
7	カンタン充電	6ページ
8	放電	8ページ
9	放電後急速充電	9ページ
10	ディスプレイ表示について	10ページ
11	トリクルシステム	10ページ
12	電充電システム	10ページ
13	エラー表示について	10ページ
14	ヒューズの交換	10ページ
15	ヒューズが切れる原因	10ページ
16	修理について	10ページ

1 特長・データ　2ページ

- 4種類の充電モード（ディスプレイ）
- 8ヒューズ・8系統出力
- セレクトモード（スタート・ストップ）
- ディスプレイ表示付放電スイッチ
- 各出力個別ヒューズ
- 放電電圧ヒューズ（5V）
- 放電時（赤）・充電（緑）
- 4出力マ（赤・黒）
- AC100V入力ジャック
- DC20A出力ジャック（赤・黒・黒）
- ACCOMBO入力ケーブル
- DC20A出力ケーブル
- 9V/9.6V/10.8V/12V/14.4V/16.8V/18V/19.2V/21.6V/24V
- 放電電流出力 2A
- 放電電圧 2.5～24V（1V単位調整可）
- サイズ・重量：W120mm×L160mm×H90mm（突起部除く）、630g
- 対応バッテリー：ニカドバッテリー、ニッケルメタルハイドライドバッテリー
- ヒューズ：プレーク型10A、ガラス管10A、ガラス管3A
- ロックカバー：デルタピーチ・オートロック（ACアダプタ使用による制限）

※本機でパウルバッテリーを充電することはできません。

Radio Control Parts
ABC HOBBY

2 ご使用上の注意　2ページ

ご使用前に本書をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。
ご使用中は充電の状態を常時チェックしてください。　異常が発生した場合は直ちに使用を中止してください。
①指定した規格のバッテリー以外には充電しないでください。
事故、故障の原因となります。
②コネクター端子をショートさせないでください。
事故、故障の原因となります。
③指定した規格：AC100V 50Hz/60Hz定点DC12-16V（10A以上）以外の入力電源は使用しないでください。
火災や感電などの原因となります。
（例電池、自動車の鉛蓄、エンジンをかけた状態の自動車バッテリーを入力電源にすることはおやめください）
④水などに絶対のことで注意頂いてください。
万が一、本機に水が入った場合は直ちに電源を切って使用を中止してください。
火災や感電などの原因となります。
⑤異常が発生した場合は直ちに使用を中止してください。
充電できない、煙が出る、異臭がするなどの異常が発生したバッテリーの充電は行えません。
直ちに電源を切ってください。
分解や改造は行わないでください。
事故、故障の原因となります。また、修理・補償の対象外になります。
⑥高温多湿な場所、直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。
ケースの変形、電子部品の故障などが起こります。
⑦小さなお子様の手の届かない場所で使用・保管してください。

3 各部の名称・付属部品　3ページ

4 バッテリーの種類　4ページ



5 常に満充電・各部の接続　5ページ

1 ACDCの電源を入力ケーブルに接続。
ACDCの電源
入力ケーブル
ACDCの電源
2 出力コネクタに接続。
ACDCの電源
出力ケーブル
ACDCの電源
3 入力ケーブルを電源に接続。
ACDCの電源
入力ケーブル
ACDCの電源
ACDCの電源
ACDCの電源